

Ing. BONFIGLIOLI S.p.A.

Via S. Andrea, 11 Castello d'Argile
BOLOGNA - ITALIA

Tipo di macchina: **pressa ecologica per compattazione dei rottami ferrosi ingombranti e materiali cartacei, cartoni e plastica.**

Modello: **200**

costruttore: **Ing. BONFIGLIOLI S.p.A.**

NUMERO DI FABBRICA	— 9128 —
ANNO DI COSTRUZIONE	— 2011 —

ATTENZIONE

Non usare la macchina prima di aver letto questo manuale

La maggior parte degli incidenti, che avvengono durante il lavoro, deriva dall'inosservanza delle norme di sicurezza o alla mancanza d'elementari precauzioni. Molti incidenti possono essere evitati conoscendone le cause e prendendo preventivamente delle opportune misure.

PREMESSA

Queste norme di servizio sono destinate essenzialmente all'operatore e contengono informazioni sulle possibilità d'impiego ammissibili per la sicurezza d'esercizio della macchina.

Queste norme di servizio non sono un manuale d'insegnamento per il conduttore inesperto. In tutte le descrizioni si parte dal presupposto che siano impiegati solo conduttori esperti.

Il diretto responsabile della macchina è l'operatore.

Utilizzi affrettati e lacunosi costringono all'improvvisazione che è causa di molti incidenti.

ATTENZIONE

La macchina è nata per essere utilizzata nella pressatura di materiale metallico, o d'altro materiale tipo carta, cartoni e plastica, rientrando esclusivamente nella capacità di pressatura della macchina.

Sono da evitare in particolare:

- oggetti con forme appuntite non facilmente ripiegabili
- materiali che possono provocare esplosioni
- materiali contenenti agenti corrosivi o inquinanti
- materiali e forme che non rientrano nelle caratteristiche per cui la macchina è stata costruita