

LINEA	LINEA 3-PET-
ID ESPULSORE	ESPULSORE N.5-FT-SYSTEM-
COLLOCAZIONE	USCITA TAPPATORE

TARATURA E IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO MINIMO AMMESSO	
1	MENU'
2	TARATURA LIVELLO (*+ ENTER) da schiacciare contemporaneamente
3	TARATURA LIVELLO OK
4	far scorrere sul nastro per 10 volte la bottiglia con etichetta "CAMPIONE OK"
5	ENTER
6	REGISTRARE LA TARTURA SUL LOGBOOK
7	MENU'
8	LIVELLO MINIMO
9	PARAMETRI CORRENTI (*+ENTER) da schiacciare contemporaneamente
10	muoversi con le frecce fino alla voce LIVELLO DI RIFERIMENTO
11	ENTER
12	far scorrere sul nastro per 1 volta la bottiglia con etichetta "CAMPIONE SCARTA" (livello < t1 legale)
ADDETTO	
OPERATORE ADDETTO AL RIEMPIMENTO	
FREQUENZA	
AD OGNI CAMBIO FORMATO	
OGNI VOLTA CHE LA VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ESPULSORE DA' ESITO NON CONFORME	

VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ESPULSORE	
1	FAR SCORRERE SUL NASTRO 3 BOTTIGLIE ETICHETTATE COME "CAMPIONE SCARTA"
2	VERIFICARE CHE LE BOTTIGLIE VENGANO SCARTATE DALLA LINEA
1	FAR SCORRERE SUL NASTRO 3 BOTTIGLIE PRIVE DI TAPPO
2	VERIFICARE CHE LE BOTTIGLIE VENGANO SCARTATE DALLA LINEA
3	REGISTRARE SULLA SCHEDA DEI CONTROLLI DI LINEA <u>CONFORME</u> : BOTTIGLIE SCARTATE O <u>NON CONFORME</u> :BOTTIGLIE NON SCARTATE
ADDETTO	
OPERATORE ADDETTO AL RIEMPIMENTO	
FREQUENZA	
1 VOLTA AD INIZIO TURNO	
IN CASO DI NON CONFORMITA'	
_SE NON VENGONO SCARTATE LE BOTTIGLIE SENZA TAPPO CONTATTARE LA MANUTENZIONE , IL CAPOLINEA ED IL LABORATORIO CONTROLLO QUALITA'	
_SE NON VENGONO SCARTATE LE BOTTIGLIE "CAMPIONE SCARTA" EFFETTUARE DI NUOVO LA TARATURA DELL'ESPULSORE E POI RIPETERE LA VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO, NEL CASO IN CUI DI NUOVO I CAMPIONI NON VENGANO ESPULSI (NON CONFORMITA') AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL CAPOLINEA DI RIFERIMENTO ED IL LABORATORIO CONTROLLO QUALITA'	